



Instrukcja montażu systemu nawadniania Kaskadowej Konstrukcji Kwiatowej



1

Zgromadź wszystkie elementy, które zostały dołączone do Kaskadowej Konstrukcji Kwiatowej.

2

Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że elementy zaciskowe są dobrze zamontowane. Wystąpienie luzów lub nieszczelności wymaga ponownego montażu lub dokręcenia rury PVC. (zdj. 1)



zdj. 1

3

Połącz dwie części głównej rury systemu nawadniania. (zdj. 2)

główna rura
systemu nawadniania



zdj. 2

4

Do głównej rury systemu nawadniania dołącz element doprowadzający wodę. (zdj. 3)

element do przyłączenia
źródła wody



zdj. 3

5


Element z przyłączem wody umieść w dolnej misie (podstawie) Kaskadowej Konstrukcji Kwiatowej. (zdj. 3)

Copyright © 2019 Terra. All rights reserved.



6

Za pomocą opasek zaciskowych zamocuj główną rurę nawadniania do masztu Kaskadowej Konstrukcji Kwiatowej. (zdj. 4)



zdj. 4

7

Pierścienie nawadniające są dostarczane z dłuższą rurą odpływową (zdj. 5). W razie potrzeby odetnij rurę odpływową pierścienia pod kątem 90°, tak aby stworzyć przyłącze do głównej rury nawadniającej (uprzednio zamontowanej do masztu Kaskadowej Konstrukcji Kwiatowej). (zdj. 5)



zdj. 5

8

Montaż pierścieni nawadniających rozpocznij od drugiego poziomu Kaskadowej Konstrukcji Kwiatowej (licząc od podstawy). (zdj. 6)



zdj. 6


Copyright © 2019 Terra. All rights reserved.



9

W przypadku Kaskadowej Konstrukcji Kwiatowej z parzystą liczbą poziomów umieszczaj pierścienie nawadniające na co drugim poziomie. (rys. 1)

W przypadku Kaskadowej Konstrukcji Kwiatowej z nieparzystą liczbą poziomów umieszczaj pierścienie nawadniające na co drugim oraz na ostatnim poziomie. (rys. 2)



10

Przyłączając pierścienie nawadniające do głównej rury nawadniającej, upewnij się, że zaciski są solidnie dokręcone.

11

Pierścienie nawadniające powinny swobodnie opierać się na poszczególnych poziomach Kaskadowej Konstrukcji Kwiatowej. (zdj. 7)



zdj. 7

12

Po podłączeniu do źródła wody, wykonaj test szczelności. W przypadku stwierdzenia nieszczelności ponownie zamontuj elementy zaciskowe lub dokręć je, zaciskając rurę PVC. (zdj. 8)



zdj. 8

Miejsce pierścieni nawadniających jest na powierzchni podłoża. Nie zasypuj ich. Po rozpoczęciu użytkowania Kaskadowej Konstrukcji Kwiatowej, dokonuj okresowych kontroli systemu w celu wczesnego wykrycia ewentualnych usterek.

Dostarczając system nawadniania, dokładamy wszelkich starań, aby poszczególne elementy były prawidłowo zamontowane, jednak podczas załadunku lub transportu może dojść do ich poluzowania. Przed rozpoczęciem montażu dokonaj przeglądu wszystkich elementów, aby wyeliminować potencjalne usterki systemu nawadniania.

